Установка драйверов FTDI USB Serial Converter для операционной системы Windows XP.

- 1) Распаковать архив с драйверами на жесткий диск ПК.
- 2) Подключить дата кабель USB к ПК (вход USB)
- Во время установки драйвера прибора, несколько раз возникает всплывающее окно установки оборудования, необходимо каждый раз выбирать пункт «Все равно продолжить»:

Установ	ка оборудования
1	Программное обеспечение, устанавливаемое для: USB Serial Converter не тестировалось на совместимость с Windows XP. (Подробнее о таком тестировании.) Установка этого программного обеспечения может нарушить работу системы. Microsoft рекомендует прекратить установку и обратиться к поставщику программного обеспечения за версией, прошедшей проверку на совместимость.
	Все равно продолжить Прекратить установку

- 4) ПК обнаружит новые устройства: USB Serial Converter, USB Serial Port и предложит установить для них программное обеспечение.
- 5) В появившемся окне выбрать пункт "Нет, не в этот раз" и нажать кнопку "Далее":

Мастер нового оборудования	
	Мастер нового оборудования
	Будет произведен поиск текущего и обновленного программного обеспечения на компьютере, установочном компакт-диске оборудования или на веб-узле Windows Update (с вашего разрешения).
	Политика конфиденциальности
	Разрешить подключение к узлу Windows Update для поиска программного обеспечения?
	🔘 Д <u>а,</u> только в этот раз
	Да, сейчас и каждый раз при подключении устройства
	Нет, не в этот раз
	Для продолжения нажмите кнопку "Далее".
(Назад Далее > Отмена	

6) Необходимо выбрать «Установка из указанного места» и нажать кнопку «Далее»:

Мастер нового оборудования		
	Этот мастер помогает установить программное обеспечение для указанного устройства: USB <-> Serial Если с устройством поставляется установочный диск, вставьте его.	
	Выберите действие, которое следует выполнить. Автоматическая установка (рекомендуется) Эстановка из указанного места Для продолжения нажмите кнопку "Далее".	
	< <u>Н</u> азад Далее > Отмена	

7) Выбрать пункт «Выполнить поиск наиболее подходящего драйвера в указанных местах» и установить переключатель «Включить следующее место поиска». Воспользовавшись кнопкой «Обзор», указать путь к папке с драйверами и нажать «Далее»:

астер новог	о оборудования
Задайте па	араметры поиска и установки.
<u>⊚ В</u> ыпо	лнить поиск наиболее подходящего драйвера в указанных местах.
Испол по ум подхо	ъзуйте флажки для сужения или расширения области поиска, включающей олчанию локальные папки и съемные носители. Будет установлен наиболее дящий драйвер.
	Поиск на <u>с</u> менных носителях (дискетах, компакт-дисках)
v	Включить следующее <u>м</u> есто поиска:
	E:\drivers\
<u>О</u> Н <u>е</u> вы	полнять поиск. Я сам выберу нужный драйвер.
Этот r Windo подхо	тереключатель применяется для выбора драйвера устройства из списка. ws не может гарантировать, что выбранный вами драйвер будет наиболее дящим для имеющегося оборудования.
	< <u>Н</u> азад Далее > Отмена

8) Дождаться окончания процесса установки драйверов оборудования:

Мастер нового оборудования		
Подождите	е, мастер устанавливает программное обеспечение	
÷	USB Serial Converter	
	Создание контрольной точки восстановления системы и резервной копии системных файлов на случай	
	< <u>Н</u> азад Далее > Отмена	

9) После установки «USB Serial Converter» нажать кнопку «Готово»:

За но ма	авершение работы мастера ового оборудования стер завершил установку программ для:
	LICD Coviel Converter
	a USB Senal Converter
Дл	я закрытия мастера нажмите кнопку "Готово".

10) Ту же самую последовательность действий необходимо выполнить для устройства «USB Serial Port». Процесс установки драйверов оборудования «USB Serial Port»:

Мастер нового оборудования	
Подождите, мастер устанавливает программное обеспечение	A
USB Serial Port	
FTLang.dll Ha C:\WINDOWS\system32	
< <u>Н</u> азад Далее> От	гмена

11) После установки нажать кнопку «Готово»:



Установка драйверов FTDI USB Serial Converter для операционной системы Windows 7.

- 1) Распаковать архив с драйверами на жесткий диск ПК.
- 2) Подключить дата кабель USB к ПК (вход USB)
- Если доступно интернет-соединение, будет проведено автоматическое обновление драйвера с узла Windows Update и в самостоятельной установке драйвера необходимость отпадет.
- Если автоматическое обновление невозможно нажать кнопку «Пуск» для отображения стартового меню Windows и выбрать пункт «Панель управления»

Google Chrome	
Total Commander	
QIP Infium	Документы
Microsoft Office Outlook 2007	Изображения
Microsoft Office Word 2007	Музыка
ي QIP 2012	Компьютер
Km5Pult_conf	Панель управления
km9pult.exe	Устройства и принтеры
_	Справка и поддержка
• Все программы	10 0 10
Найти программы и файлы	Завершение работы

5) В окне панели управления выбрать категорию «Оборудование и звук»



6) В открывшемся окне выбрать «Диспетчер устройств»



7) В окне «Диспетчер устройств» среди прочих устройств будет устройство с желтым предупредительным значком, означающим отсутствие установленного драйвера. В данном примере это устройство FT232R



- 8) Выбрать проблемное устройство и нажать правую кнопку мыши для открытия выпадающего меню.
- 9) В выпавшем меню выбрать пункт «Обновить драйверы…», после чего появится окно выбора автоматического или ручного поиска драйвера.



10) Выбрать опцию ручного поиска.

	and the second se	x
\bigcirc	Обновление драйверов - USB Serial Converter	
	Поиск драйверов на этом компьютере	
	Искать драйверы в следующем месте:	
	C:\FTDI\CDM20814_WHQL_Certified O6 <u>3</u> op	
	Включая вложенные папки	
	Выбрать драйвер из списка уже установленных драйверов В этом списке перечисляются все установленные драйверы, совместимые с этим устройством, а также драйверы для устройств той же категории.	
	Далее Отм	ена

- 11) В адресной строке задать путь к распакованному на жестком диске компьютера каталогу с драйверами. Нажать кнопку «Далее» для запуска инсталляции.
- 12) По окончании установки появится сообщение об успешной установке.
- 13) Нажмите кнопку «Закрыть» и вернитесь обратно в «Диспетчер устройств»
- 14) Еще раз выбрать проблемное устройство (в примере это FT232R) и нажать правую кнопку мыши для открытия выпадающего меню как показано ниже.



15) В выпавшем меню выбрать пункт «Обновить драйвер», после чего появится окно выбора автоматического или ручного поиска драйвера.



16) Выбрать опцию ручного поиска.

(Обновление драйверов - USB Serial Converter	<u> </u>
	Поиск драйверов на этом компьютере	
	Искать драйверы в следующем месте: <u>CAFTDICDM20814_WHQL_Certified</u> ▼ Об <u>з</u> ор	
	Выбрать драйвер из списка уже установленных драйверов В этом списке перечисляются все установленные драйверы, совместимые с этим устройством, а также драйверы для устройств той же категории.	
	Далее Отмена	

- 17) В адресной строке задать путь к распакованному на жестком диске компьютера каталогу с драйверами. Нажать кнопку «Далее» для запуска инсталляции.
- 18) По окончании установки появится сообщение об успешной установке.
- 19) Нажмите кнопку «Закрыть» и вернитесь обратно в «Диспетчер устройств»



успешной инсталляции в Диспетчере устройств в разделе СОМ-порты появится дополнительный СОМ- порт, соответствующий подключенному устройству.